


CYFROWY APARAT SYSTEMOWY 8410D

SCHEMAT ZAPROGRAMOWANYCH KLAWISZY DLA NUMERU

NAZWA UŻYTKOWNIKA



MENU

EXIT

PREV.

NEXT

VOLUME

SHIFT

TRANSFER

TEST

CONF.

MUTE

DROP

SPEAKER

HOLD

a – j

Wyświetlacz

MESSAGE

- SOFTKEY – klawisze włączające / wyłączające wyświetlane funkcje
- Włączenie wyświetlania dostępnych funkcji aparatu
- Wyłączenie opcji wyświetlania funkcji aparatu, wyjście z menu DIR
- Przejście do poprzedniej strony wyświetlacza
- Przejście do następnej strony wyświetlacza
- Regulacja głośności dzwonka lub siły głosu SPEAKERPHONE
- (+SPEAKER – autom.regul.parametrów układu SPEAKERPHONE)
- (+HOLD – wybór tonacji oraz sekwencji tonów dzwonka)
- Zawieszenie połączenia w celu przekazania lub konsultacji
- Sprawdzenie lampek aparatu, połączenia z centralą
- Przycisk włączenia do konferencji
- Wyłączenie mikrofonu
- Rozłączenie aktualnego połączenia, podstawienie sygnału zgłoszenia centrali dla nowego połączenia
- Klawisz opcji głośnomówiącej aparatu (zamiast słuchawki)
- Zawieszenie aktywnego połączenia
- Klawisze programowane przez administratora centrali, funkcje i znaczenie podawane łącznie z tą informacją
- Funkcje aparatu dostępne na wyświetlaczu programowane przez administratora centrali
- Lampka oczekującej wiadomości (np. z AUDIX – poczty głosowej)

NUMER POCZTY GŁOSOWEJ „AUDIX” – 3131, dostęp z miasta – 878 3131

NUMER TELEFONU OBSŁUGI CENTRALI – 3450 lub 0 601 355 270

Odpowiedzialny za serwis centrali – Marek Godlewski, tel. j.w.